



LA GIOVANNA

## NÁVOD K POUŽITÍ



### FUNKCE

- 1 | Vteřinová ručička
- 2 | Minutová ručička
- 3 | Hodinová ručička
- 4 | Datum
- 5 | Šroubovací korunka

## Úvodní informace

Po vyjmutí hodinek z krabičky odlepte z řemínku ochrannou fólii a odejměte bílou pojistku, která na pravé straně pouzdra zajišťuje šroubovací korunku. Po úplném zacvaknutí korunky do polohy **0** poté hodinky uvedete do pohybu. Hodinky s quartzovým mechanismem jsou napájeny baterií. Naše hodinky jsou touto baterií již vybaveny, a tak jsou připraveny k okamžitému používání. V případě, že hodinky nehodláte několik týdnů nosit, doporučujeme vždy vysunout šroubovací korunku do polohy **2**, čímž prodloužíte výdrž baterie.

## Nastavení data

Datum lze změnit uvedením šroubovací korunky do polohy **1** a jejím otáčením směrem nahoru, dokud se nezobrazí Vámi požadované datum. Je nutno mít na paměti, že datumovka obsahuje 31 číslic. Proto, pokud má měsíc pouze 30 dní, je vždy 1. den následujícího měsíce nezbytné změnit datum manuálně.

## Nastavení času

Čas je možné nastavit povytáhnutím šroubovací korunky do polohy **2** a jejím následným otáčením do té doby, než se zobrazí Vámi požadovaná hodina a minuta.

## Zapínání

Díky adaptabilnímu řemínku není nutné řemínek jakkoli zkracovat, a tak jsou hodinky vhodné pro okamžité použití. Řemínek obsahuje 15 drážek, díky kterým je jeho délka variabilně nastavitelná. Pro nastavení konkrétní délky umístěte pojízdnou sponu do takové drážky, která vyhovuje Vaším potřebám.



6 | Pojistka

7 | Žebírko

8 | Záklopka

Samotné zapnutí hodinek spočívá ve třech krocích. Háček na konci řemínku zahákněte za tenké žebírko na druhé straně. Poté zacvakněte záklopkou s logem diamantu. Nakonec přes ni zacvakněte ještě malou pojistku, která zaručuje, že se během nošení hodinky z ruky neodepnou.

### **Voděodolnost**

Hodinky byly sestaveny tak, aby odolaly tlaku až do 3 ATM. Absolutní vodotěsnost hodinek však nemůže být zaručena vždy. Může být narušena například stárnutím těsnění či mechanickým poškozením hodinek.

### **Péče a údržba**

#### **Teplota**

Vyvarujte se vystavování hodinek náhlým změnám teplot (např. expozice na slunci a následné ponoření do studené vody) stejně tak jako extrémním teplotám (nad 60 °C nebo pod 0 °C). Takovéto šoky mohou způsobit poškození hodinek.

#### **Škodlivé látky**

Zamezte přímému styku hodinek s rozpouštědly, čisticími prostředky, parfémami, kosmetickými výrobky či jinými obdobnými látkami, které mohou způsobit nevratné poškození řemínku, pouzdra či těsnění hodinek.

#### **Čištění**

Doporučujeme hodinky pravidelně čistit. K čištění používejte měkký hadřík a vlažnou mýdlovou vodu. Pokud přišly hodinky do kontaktu se slanou vodou, opláchněte je čistou vodou a nechte zcela uschnout.

#### **Sběr a likvidace**

Hodinky by na základě legislativních předpisů EU neměly být likvidovány s komunálním odpadem. Po uplynutí životnosti odevzdejte hodinky do autorizovaných sběrných míst. Dodržováním tohoto postupu přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Recyklace látek obsažených v baterii hodinek napomáhá k zachování přírodních zdrojů.